
イ 1402-6
ロ 1526-26
(座標値種別：図上測定)
-53007.994
+32881.554
1412-4
N
1412-2
1403-5
1403-6
1401
-32
1402-8
1402-7
1401-39
1401
-28
1401-1
1413-3
1401-2
1401-29
1401-35
1401-27
水
1414
1401-33
1401-26
1401-31
1401
-36
1413-4
1401-30
1401-38
1401-8
水
1555-3
道
1401-37
1555-1
1415-2
道
1547-2
1547-1
1552
1548
1554
1557-1
1419-6
道
1546-4
1553
1415-1
1419
-5
水
1551
1550-1
道
道
1546-5
1546-1
1419-4
1558-1
1556-11
1558-17
1556-1
1546-3
1419-11
道
1545
1419-10
1544-1
1542-1
1558-2
1544-2
1539-3
1539-1
1419-7
1419-2
1566-2
1538-2
1537
1566-5
1566-3
水
1538-1
1421-4
1536
1568-1
1568-2
1533
1569-1
1421-1
1534
水
道
1569
-3
1532
1570-1
1570
-2
1528-3
1528-2
1528
-1
1422-1
1421-3
1531
1530
ロ
道
道
+32755.554
-53132.994
(座標値種別：図上測定)

地番区域見出	大字市武